



Automatický radarový splachovač na liště SLP 07Z





Specifikace dodávky, Špecifikácia dodávky

SLP 07Z - Obj. č. 01071



Instalace, Inštalácia



Doporučené příslušenství








SLD 04



Dálkové ovládání pro nastavování parametrů radarového splachovače

Doporučené príslušenstvo


SLD 04

Diaľkový ovládač pre nastavenie parametrov radarového splachovača






11 - NOVA




11 - RENOVA




11 - NOVA TOP



12 a



12 b



JEDNO AUTOMATICKÉ SPLÁCHNUTÍ
JEDNO AUTOMATICKÉ SPLÁCHNUTIE

Servis

Vzhľadom k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotážení šroubových spojů a dosadacích ploch konektorů.

Veškeré nerezové díly je možné čistit pouze vodou, mýdlem a měkkým hadrem. V žádném případě není možné použít agresivní a abrazivní čisticí prostředky.

Po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech.

Výrobce ujistuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

Servis

Vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previesť 1x ročne kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích ploch konektorov.

Všetky nerezové diely je možné čistiť iba vodou, mydlom a jemnou handričkou, v žiadnom prípade nie je možné použiť agresívne a abrazívne čistiace prostriedky

Po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch.

Výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997 Sb.